

<モード切り替え>



MODE長押し フィニッシュ/トラッキングモードとスタートモードを切り替える
 ※カーナンバー入力待ちデータがない状態でのみ有効

表示 ボタン 説明
10:32:45.8 fin/tra **MODE** fin/tra 表示状態で **MODE** を長押しすると **start** に切り替わる
10:32:45.8 start **MODE** start 表示状態で **MODE** を長押しすると **fin/tra** に切り替わる

スタートモードにすると 50 秒から次ぎ分の 05 秒までの間のみセンサー信号が有効、他の時間帯 (06~49) の信号入力は無視される

<カーナンバー入力、光電管入力のキャンセル>



123 数字入力、ロータリー形式(123456789012...)
ENT 数字が点滅している状態のとき、**数字確定**
 ■カーソルが点滅している状態のとき、**データ確定**

CLR長押し 入力済み数字のクリア
DEL長押し 光電管(あるいは手動スイッチ)の入力そのものの削除
 ※数字を1桁も入力していない状態でのみ有効

例) カーナンバー『3』の入力

表示	ボタン	説明
3)10:32:45.8=■	123	1
3)10:32:45.8=1	123	2
3)10:32:45.8=2	123	3
3)10:32:45.8=3	ENT	1 桁目数字確定
3)10:32:45.8=3■	ENT	データ確定
3)10:32:45.8=3+		

例) カーナンバー『25』の入力

表示	ボタン	説明
25)10:32:45.8=■	123	1
25)10:32:45.8=1	123	2
25)10:32:45.8=2	ENT	1 桁目数字確定
25)10:32:45.8=2■	123	0
25)10:32:45.8=20	123	1
25)10:32:45.8=21	123	2
25)10:32:45.8=22	123	3
25)10:32:45.8=23	123	4
25)10:32:45.8=24	123	5
25)10:32:45.8=25	ENT	2 桁目数字確定
25)10:32:45.8=25■	ENT	データ確定
25)10:32:45.8=25+		

例) 数字のクリア

表示	ボタン	説明
3)10:32:45.8=3	CLR	数字入力中(数字点滅中)に CLR 長押し
3)10:32:45.8=3■	CLR	数字確定、■カーソル点滅中に CLR 長押し
3)10:32:45.8=■		入力した数字がすべてクリアされる

例) 光電管(手動スイッチ)の入力のキャンセル(削除)

表示	ボタン	説明
3)10:32:45.8=■	DEL	数字が入力されておらず、■カーソル点滅中に DEL 長押し 光電管(手動スイッチ)の入力はキャンセル(削除)される